

| VOCE | FREQUENZA | DA ESEGUIRE NELLA SUC- CESSIONE INDICATA ↓ | LETTURA CONTACHILOMETRI [NOTA (1)] | | | | | | | | VEDI |
|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------|---|----|----|----|----|---------|------|
| | | | x1.000 km | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| | | | x1.000 ml | 0,6 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| | | | OGNI | MESE | | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
| CATENA TRASMISSIONE | | | I, L OGNI 1.000 km | | | | | | | | 135 |
| BATTERIA | | | | I | I | I | I | I | I | 169 | |
| LIQUIDO FRENI | NOTA (4) | | | I | I | I | I | I | I | 143 | |
| USURA PASTICCHE FRENI | | | | I | I | I | I | I | I | 145 | |
| IMPIANTO FRENANTE | | | I | | | I | | | I | 143-147 | |
| * INTERRUOTTORE LUCE FRENI | | | | | I | | I | | I | 183 | |
| * ORIENTAMENTO FARO | | | | | I | | I | | I | 81 | |
| FRIZIONE | | | | | I | | I | | I | 131 | |
| LIQUIDO FRIZIONE | NOTA (4) | | | I | I | I | I | I | I | 131 | |
| CAVALLETTO LATERALE | | | | | I | | I | | I | 151 | |
| * SOSPENSIONI | | | | | I | | I | | I | 149 | |
| * DADI, BULLONI, ORGANI DI UNIONE | | | I | | I | | I | | I | | |
| ** RUOTE/PNEUMATICI | | | | | I | | I | | I | | |
| ** CUSCINETTI CANNOTTO DI STERZO | | | I | | I | | I | | I | | |

* QUESTE OPERZIONI DEVONO ESSERO EFFETTUATE DA UNA OFFICINA HONDA AUTORIZZATA, A MENO CHE L'UTENTE NON DISPONGA DELLA ATTREZZATURA E DELLA PREPARAZIONE TECNICA NECESSARIA. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE D'OFFICINA UFFICIALE HONDA.

** PER MOTIVI DI SICUREZZA SI RACCOMANDA DI FARE EFFETTUARE QUESTI INTERVENTI ESCLUSIVAMENTE PRESSO UNA OFFICINA HONDA AUTORIZZATA.

NOTE: (1) Per percorrenze piu elevate, ripetere con la stessa frequenza indicata nello schema.

(2) Più frequentemente se le moto viene utilizzata su strade polverose.

(3) Sostituire ogni 36.000 km o ogni 2 anni, quello dei casi che si verifica per primo.

(4) Sostituire ogni 18.000 km o ogni 2 anni, quello dei casi che si verifica per primo.