



### Pasticche freni

Le pastiche dei freni devono essere controllate alle scadenze indicate nel programma di manutenzione. L'usura delle pastiche del freno anteriore può essere controllata da sotto la pinza del freno. L'usura delle pastiche del freno posteriore va controllata nella direzione della freccia (1).

Se l'usura delle pastiche raggiunge l'indicatore d'usura (2), sostituire entrambe le pastiche. Accertarsi che non ci siano perdite di liquido. Controllare che la tubazione e i raccordi non siano deteriorati o crepati.

**NOTA: Usare soltanto pastiche di ricambio Honda genuine reperibili presso un concessionario Honda autorizzato. Rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato se è necessario un intervento sull'impianto dei freni.**

(3) ANTERIORE (4) POSTERIORE

### Bremsklötze

Die Bremsklötze müssen in regelmäßigen Abständen gemäß dem Wartungsplan kontrolliert werden. Das Verschleißausmaß der vorderen Bremsklötze kann von der Unterseite des Bremssattels aus festgestellt werden. Das Verschleißausmaß der hinteren Bremsklötze kann in der durch Pfeil angegebenen Richtung (1) überprüft werden.

Wenn die Bremsklötze bis zum Verschleißanzeiger (2) abgenutzt sind, müssen beide Bremsklötze ausgewechselt werden. Sichergehen, daß keine Bremsflüssigkeit ausläuft. Die Schläuche und Anschlüsse auf Bruchigkeit oder Risse überprüfen.

**ZUR BEACHTUNG: Verwenden Sie nur die bei autorisierten Honda-Händlern erhältlichen Original-Honda Ersatzbremsklötze. Wenn die Bremsanlage gewartet werden muß, wenden Sie sich an Ihren Honda-Händler.**

(3) VORNE (4) HINTEN