

Regolazione interruttore luce stop

Controllare periodicamente il funzionamento dell'interruttore luce stop (1) situato sul lato destro della moto dietro al motore.

La regolazione si effettua ruotando il dado di registro (2). Girare il dado in direzione (A) se l'interruttore entra in funzione in ritardo, e girarlo invece in direzione (B) se esso entra in funzione in anticipo.

Einstellung des Bremslichtschalters

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit das Funktionieren des Bremslichtschalters (1) auf der rechten Seite hinter dem Motor.

Die Einstellung kann durch Drehen der Reguliermutter (2) durchgeführt werden. Die Mutter in Richtung (A) drehen, falls das Bremslicht zu spät aufleuchtet, bzw. in Richtung (B) drehen, wenn es zu früh aufleuchtet.