

## WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren (Seite 77) zu jedem vorgesehenen Wartungszeitpunkt durchführen.

I: Überprüfen und reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln, falls erforderlich.

C: Reinigen R: Auswechseln A: Einstellen L: Schmieren

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓	KILOMETERSTAND (HINWEIS (3))				
			1.000 km (600 ml.)	6.000 km (3.600 ml.)	12.000 km (7.200 ml.)	18.000 km (10.800 ml.)	Stets
		JEWELS					
*	KRAFTSTOFFSCHLAUCH			I	I	I	
*	KRAFTSTOFFSIEB		C	C	C	C	
*	DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG		I	I	I	I	
*	STARTERKLAPPENBETÄTIGUNG			I	I	I	
	LUFTFILTER	HINWEIS (1)				R	Seite 115
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG (SW)	HINWEIS (2)		C	C	C	Seite 125
	ZÜNDKERZEN			R	R	R	Seite 103
*	VENTILSPIEL		I	I	I	I	Seite 107
	MOTORÖL	JAHR	R	ALLE 6.000 km WECHSELN			Seite 97
	MOTORÖLFILTER	JAHR	R	ALLE 12.000 km WECHSELN			Seite 99
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL		I	I	I	I	Seite 121
*	VERGASERABSTIMMUNG		I	I	I	I	
	KÜHLFLÜSSIGKEIT			I	I	*R	
*	KÜHLER			I	I	I	
*	KÜHLSYSTEMSCHLÄUCHE UND ANSCHLÜSSE		I	I	I	I	