

Servicio del filtro de aire

El filtro de aire debe servirse a intervalos regulares (página 88). Cuando se conduzca en áreas polvorientas será necesario un servicio más frecuente.

1. Sacar el cubretablero inferior (Página 107).
2. Cerrar la válvula de combustible (2).
3. Quitar el asiento y el perno de montaje del depósito de combustible (3).
4. Quitar el perno de fijación de la válvula de combustible y desconectar los tubos de combustible y vacío del carburador.

NOTA:

- * No quitar el tubo de combustible entre la válvula de combustible (2) y el depósito de combustible (1). De lo contrario, la gasolina se saldrá del depósito de combustible.

Reinigung des Luftfilters

Der Luftfilter muß regelmäßig gereinigt werden (Seite 88). Wenn oft in staubiger Umgebung gefahren wird, ist häufigere Reinigung erforderlich.

1. Die untere Verkleidung entfernen (Seite 107).
2. Den Kraftstoffhahn zudrehen (OFF) (2).
3. Die Sitzbank entfernen, und die Befestigungsschraube (3) des Kraftstofftanks heausdrehen.
4. Die Befestigungsschraube des Kraftstoffhahns entfernen, und den Kraftstoffschlauch sowie den Unterdruckschlauch vom Vergaser trennen.

HINWEIS:

- * Nicht den Kraftstoffschlauch zwischen Kraftstoffhahn (2) und Kraftstofftank (1) entfernen. Bei Nichtbeachtung fließt Kraftstoff aus dem Tank aus.