

INDICE

SEGURIDAD CON LA MOTOCICLETA	8	Filtro de aire	114
REGLAS DE SEGURIDAD EN		Operación del acelerador	116
LA CONDUCCION	8	Ajuste del carburador	118
APARATO DE PROTECCION	12	Ajuste del embrague	120
MODIFICACIONES	12	Cadena de transmisión	122
CARGA Y ACCESORIOS	14	Frenos	130
SEGURIDAD EN LOS DESCAMPADOS	20	Inspección de las suspensiones	
PNEUMATICOS	24	delantera y trasera	136
EQUIPOS Y CONTROLES	35	Desmontaje de la rueda delantera	138
COMBUSTIBLE Y ACEITE	60	Desmontaje de la rueda trasera	140
INSPECCION ANTES DE LA		Mantenimiento de la batería	142
PUESTA EN MARCHA	66	Resemplazo de fusibles	144
ARRANQUE DEL MOTOR	70	Ajuste del interruptor de la luz	
RODAJE	74	de freno	146
CONDUCCION	76	Soporte lateral	148
FRENADO	80	Juego de herramientas	150
ESTACIONAMIENTO	84	Mecanismo de trabado del embrague	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	88	(XL200 SUPER FARMER)	152
MANTENIMIENTO	94	Mecanismo de trabado del freno	
Aceite para motor	94	(XL200 SUPER FARMER)	152
Bujía	104	Lubricación de la cadena de transmission	
Luz de válvulas	106	(XL200 SUPER FARMER)	154
Ajuste de la cadena de levas	112	Numeros de serie	158
		Color label	160
		ESPECIFICACIONES	161
		DIAGRAMA DE ALAMBRADO	163