

TABLE DES MATIERES

SECURITE MOTOCYCLISTE	9	Fonctionnement de	
REGLES DE SECURITE	9	la poignée des gaz	11
HABILLEMENT PROTECTEUR	13	Réglade ou carburateur	11
MODIFICATIONS	13	Réglade de l'embrayage	12
CHARGEMENT ET ACCESSOIRES	15	Chaîne de transmission	12
SECURITE EN TOUT-TERRAIN	21	Freins	13
PNEUS	25	Inspection des suspensions	
EQUIPMENT ET COMMANDES	35	avant et arrière	13
ESSENCE ET HUILE	61	Dépose de la roue avant	13
INSPECTION AVANT CONDUITE	67	Dépose de la roue arrière	14
DEMARRAGE DU MOTEUR	71	Entretien de la batterie	14
RODAGE	75	Remplacement des fusible	14
CONDUITE	77	Réglade du commutateur	
FREINAGE	81	du feu stop	14
STATIONNEMENT	85	Bequille laterale	14
PROGRAMME D'ENTRETIEN	90	Trousse à outils	15
ENTRETIEN	95	Verroillage d'embrayage	
Huile moteur	95	(XL200 SUPER FARMER)	15
Bougie d'allumage	105	Dispositif anti-ébruyage de frein	
Jeu aux soupapes	107	(XL200 SUPER FARMER)	15
Réglage de la chaîne distribution	113	Graissage	
Filtre à air	115	(XL200 SUPER FARMER)	15
		Numéros de série	15
		Etiquette de coloris	16
		CARACTERISTIQUES	16
		SCHEMA ELECTRIQUE	16