

**Pneus** – Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage de ceux-ci. (Page 27)  
**Electrolyte de la batterie** – Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire. (Page 143)  
**Fonctionnement de la poignée des gaz** – Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz, passage des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire. (Page 117)  
**Eclairage** – S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement.  
**Chaîne de transmission** – Mesurer le jeu; la dureté d'articulation due à une lubrification négligée ou autres conditions essentielles à la bonne conduite. (Page 123)

---

**Reifen** – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. (Seite 27)  
**Batterieelektrolyt** – Elektrolytsand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nach füllen. (Seite 143)  
**Vargaserbetätigung** – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen.  
**Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.** (Seite 117)  
**Beleuchtung** – Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.  
**Antriebskette** – Kettenspannung messen; Kette auf übermäßigen Verschleiß infolge ungenügender Schmierung oder sonstiger Strapazen überprüfen. (Seite 123)