

## Réglage de l'embrayage

1. Le jeu normal du levier de l'embrayage est de 15–25 mm (XL185S: 10–20 mm). Au cas où un réglage est nécessaire, desserrer le contre-écrou (1) situé sur le régleur inférieur (2) et effectuer le réglage. Tourner le régleur dans la direction de (A), et le jeu du levier de l'embrayage sera diminué.
2. Le réglage peut s'effectuer dans la même manière pour le régleur supérieur (3).

---

## Einstellen der Kupplung

1. Das normal Spiel des Kupplungshebels beträgt am Hebelende 15–25 mm (XL185S: 10–20 mm). Falls eine Einstellung erforderlich ist, lösen Sie die Sperrmutter (1) am unteren Einstellteil (2) und nehmen die Einstellung vor.  
Durch Drehen des Einstellbügels in Richtung (A) wird das Spiel des Kupplungshebels verringert.
2. Auf dieselbe Weise kann die Einstellung auch am oberen Einstellbügel (3) vorgenommen werden.