

Chaîne secondaire

Réglage de la chaîne secondaire (XL185S, 200 SUPER FARMER)

Vérifier si la chaîne secondaire présente une tension correcte et si elle n'est pas usée. Si elle semble sèche, la graisser.

1. Placer la machine sur un support pour décoller la roue AR du sol. Placer la boîte de vitesses au point mort.
 2. Tout en appuyant sur le tendeur de chaîne (2) vers le bas, appuyer sur la chaîne (1) vers le haut et vers le bas avec la main à mi-chemin entre les pignons. Régler la flèche de la chaîne de sorte qu'elle soint comprise entre 30 et 40 mm (1-1/4 à 1-5/8 in).
 3. Vérifier si le sabot du tendeur (3) n'est pas usé ou détérioré.
La limite d'usure du tendeur est de 10 mm (0,4 in) de chaque côté. Le remplacer si l'usure dépasse la limite spécifiée.
 4. Vérifier si la glissière de chaîne n'est pas usée.
-

Antriebskette

Einstellen der Kettenspannung: (XL185S, 200 SUPER FARMER)

Die Kette auf Abnutzung und Durchhang überprüfen. Wenn sie trocken ist, Schmiermittel auftragen.

1. Das Motorrad auf einen Block stellen, um das Hinterrad vom Boden abzuheben. Getriebe auf Leerlauf schalten.
2. Die Kette (1) in der Mitte zwischen den Ritzeln auf und ab bewegen. Den Durchhang der Kette auf etwa 30–40 mm einstellen. Bei der Einstellung die Kettenspanner (2) nach unten drücken.
3. Den Kettengleiter (3) auf Brüchigkeit oder Verschleiß überprüfen. Die Spannerschleißgrenze beträgt 10 mm an jedem Ende. Falls der Verschleiß die unterste Toleranzgrenze überschreitet, auswechseln.
4. Den Kettengleiter (4) auf Abnutzung überprüfen.