

ÍNDICE

PILOTAGEM COM SEGURANÇA	3	Troca do óleo do motor	42
Regras de segurança	3	Troca do elemento do filtro de óleo	43
Equipamentos de proteção	4	Limpeza do filtro de tela	44
Modificações	4	Vela de ignição	45
Carga e acessórios	5	Limpeza do filtro de ar	46
Segurança no fora-de-estrada	7	Limpeza do filtro de combustível	48
ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO	9	Regulagem dos carburadores	50
EQUIPAMENTOS E CONTROLES	10	Ajuste do acelerador	51
Localização dos controles	10	Ajuste da folga das válvulas	52
Função dos equipamentos	14	Ajuste do descompressor de partida	54
COMBUSTÍVEL	22	Ajuste da embreagem	55
ÓLEO DO MOTOR	24	Regulagem do freio dianteiro	57
RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PNEUS	26	Regulagem do freio traseiro	59
PARTIDA E FUNCIONAMENTO	28	Indicador de desgaste dos freios	60
Inspeção antes do uso	28	Corrente de transmissão	61
Partida do motor	29	Suspensão dianteira	65
Cuidados para amaciar o motor	31	Suspensão traseira	66
Condução da motocicleta	32	Remoção da roda dianteira	67
Frenagem	34	Remoção da roda traseira	69
Estacionamento	35	Bateria	71
Jogo de ferramentas	37	Troca de fusíveis	73
MANUTENÇÃO	38	Interruptor da luz do freio	75
Tabela de manutenção	38	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76
Controle de revisões	40	ESPECIFICAÇÕES	78