

Os pneus para uso misto (asfalto/terra) são equipamentos de série nesta motocicleta. Use pneus do mesmo tipo quando trocá-los. O uso de outros tipos de pneus pode afetar a dirigibilidade e comprometer a segurança da motocicleta.

ATENÇÃO

- * *O balanceamento perfeito das rodas é necessário para uma condução segura e estável da motocicleta. Não retire ou modifique nenhum dos contrapesos das rodas.*
- * *Sempre que for executado algum reparo ou troca dos pneus e câmaras, as rodas deverão ser balanceadas.*
- * *A manutenção da tensão dos raios, a centragem e o alinhamento das rodas são vitais para um funcionamento seguro da motocicleta. Durante os primeiros 1000 km, os raios afrouxam rapidamente devido ao assentamento inicial das peças. Raios excessivamente frouxos causarão instabilidade em altas velocidades e possivelmente perda de controle.*

- * *Se a motocicleta for utilizada em terrenos acidentados, deverá se proceder a uma inspeção ainda mais freqüente dos raios e aros das rodas.*

NOTA

A inspeção/manutenção da tensão dos raios, bem como a centragem e o alinhamento das rodas devem ser executados por uma concessionária HONDA.