

Manutenção

Tabela de manutenção

Esta tabela foi baseada nas condições normais de uso, Motocicletas submetidas a condições mais severas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada ... km	Ref Pág.	
Óleo do motor obs. 1	– Trocar	■	■	3000	42	
Elemento do filtro de óleo obs. 2	– Substituir	■	■	6000	43	*
Filtro de tela	– Limpar			12000	44	**
Filtro de ar obs. 3	– Limpar		■	6000	46	
Vela de ignição	– Limpar, ajustar ou substituir	■	■	3000	45	
Folga das válvulas	– Verificar e ajustar	■	■	3000	52	*
Carburadores	– Regular / limpar	■	■	3000/6000	50	**
Funcionamento do afogador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	29	*
Funcionamento do acelerador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	51	*
Descompressor de partida	– Verificar e ajustar	■	■	3000	54	
Tanque e tubulações	– Verificar	■		6000	22	
Filtro de combustível	– Limpar	■		6000	22	