

| ITEM | OPERAÇÕES | 500 e 3000 km | 6000 km | A cada ... km | Ref Pág. | |
|--|-----------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|----|
| Cabos: freio dianteiro e embreagem | – Verificar, ajustar e lubrificar | ■ | ■ | 3000 | 55/57 | * |
| Freio traseiro | – Verificar e ajustar | ■ | ■ | 3000 | 59 | |
| Sapatas dos freios | – Verificar o desgaste | ■ | ■ | 3000 | 60 | |
| Aros e raios das rodas | – Verificar e ajustar | ■ | ■ | 3000 | 27 | ** |
| Pneus | – Calibrar | ■ | ■ | 1000 | 26 | |
| Corrente de transmissão | – Verificar, ajustar e lubrificar | ■ | ■ | 1000 | 61 | * |
| Nível do eletrólito da bateria | – Verificar e completar | ■ | ■ | 1000 | 71 | |
| Lâmpadas e equipamentos elétricos | – Verificar | ■ | ■ | 3000 | 18 | |
| Suspensão dianteira: óleo pressão do ar | – Trocar | | | 12000 | 65 | * |
| | – Calibrar | ■ | ■ | 3000 | 21 | * |
| Suspensão traseira obs. 4 | – Engraxar | | ■ | 6000 | 66 | ** |
| Garfo traseiro | – Engraxar | | ■ | 6000 | 66 | ** |

Obs. 1. Verifique diariamente o nível do óleo e complete, se necessário.

2. Efetuar a primeira troca aos 500 km e a segunda aos 6000 km.

3. Em condições de muita poeira, limpar com maior frequência.

4. Utilizar somente graxa à base de bissulfeto de molibdênio (MoS₂)

* Estes serviços deverão ser executados pelas concessionárias Honda, a menos que o proprietário possua ferramentas especiais e seja mecânico qualificado.

** Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias HONDA.