


3. Appuyer sur les touches UP/DOWN. Ceci permet de régler le deuxième chiffre. Le fait de maintenir enfoncées les touches UP/DOWN change l'affichage d'une manière continue.



ou



4. Appuyer sur la touche ADJUST. Le premier chiffre se met à clignoter. Une pression sur la touche ADJUST fait passer l'affichage de l'indication du premier chiffre à celle du second et vice-versa.



5. Appuyer sur les touches UP/DOWN. Ceci permet de régler le premier chiffre.



ou



6. Maintenir enfoncée la touche RESET-TRIP pendant plus d'une seconde. L'affichage cesse de clignoter, la distance est alors préréglée.

