

MANTENIMIENTO

55	MANTENIMIENTO
56	Programa de mantenimiento
59	Juego de herramientas
60	Números de serie
61	Etiqueta de color
61	Precauciones en el mantenimiento
62	Filtro de aire
63	Respiradero del cárter
64	Aceite del motor
69	Bujías
73	Funcionamiento del acelerador
74	Ralentí
75	Cadena de transmisión
82	Inspección de la suspensión delantera y trasera
83	Soporte lateral
84	Desmontaje de ruedas
89	Desgaste de pastillas del freno
91	Batería
93	Cambio de fusible
95	Reemplazo de la bombilla
99	Ajuste del conmutador de luz de parada

Página	
100	LIMPIEZA
101	GUÍA PARA GUARDAR LA MOTOCICLETA
101	Para guardarla
103	Para volver a utilizar la motocicleta
104	ESPECIFICACIONES

MANTENIMIENTO

55	MANTENIMIENTO
56	Programa de mantenimiento
59	Juego de herramientas
60	Números de serie
61	Etiqueta de color
61	Precauciones en el mantenimiento
62	Filtro de aire
63	Respiradero del cárter
64	Aceite del motor
69	Bujías
73	Funcionamiento del acelerador
74	Ralentí
75	Cadena de transmisión
82	Inspección de la suspensión delantera y trasera
83	Soporte lateral
84	Desmontaje de ruedas
89	Desgaste de pastillas del freno
91	Batería
93	Cambio de fusible
95	Reemplazo de la bombilla
99	Ajuste del conmutador de luz de parada

Página	
100	LIMPIEZA
101	GUÍA PARA GUARDAR LA MOTOCICLETA
101	Para guardarla
103	Para volver a utilizar la motocicleta
104	ESPECIFICACIONES