

(N.º de ref) Descripción	Función
(8) Indicador de punto muerto (verde)	Se enciende cuando la transmisión está en punto muerto.
(9) Indicador del soporte lateral (ámber)	Se enciende cuando se baja el soporte lateral. Antes de estacionar, compruebe que el soporte lateral está completamente bajado; la luz sólo indica que está activado el sistema de corte de encendido del soporte lateral (página 47).
(10) Indicador de la luz de carretera (azul)	Se enciende cuando el faro tiene la luz de carretera encendida.
(11) Indicador de presión baja de aceite (rojo)	Se enciende cuando la presión del aceite está por debajo del margen normal de operación. Debe encenderse cuando está conectado el interruptor de encendido y el motor no en está en marcha. Debe apagarse cuando se arranca el motor, con la excepción de parpaderos de vez en cuando a la velocidadde ralenti o cerca de la misma cuando el motor está caliente.  <b>PRECAUCION</b> * El funcionamiento del motor sin suficiente presión de aceite podría ser causa de que éste sufriese serias averías.

12

(N.º de ref) Descripción	Función
(8) Indicador de punto muerto (verde)	Se enciende cuando la transmisión está en punto muerto.
(9) Indicador del soporte lateral (ámber)	Se enciende cuando se baja el soporte lateral. Antes de estacionar, compruebe que el soporte lateral está completamente bajado; la luz sólo indica que está activado el sistema de corte de encendido del soporte lateral (página 47).
(10) Indicador de la luz de carretera (azul)	Se enciende cuando el faro tiene la luz de carretera encendida.
(11) Indicador de presión baja de aceite (rojo)	Se enciende cuando la presión del aceite está por debajo del margen normal de operación. Debe encenderse cuando está conectado el interruptor de encendido y el motor no en está en marcha. Debe apagarse cuando se arranca el motor, con la excepción de parpaderos de vez en cuando a la velocidadde ralenti o cerca de la misma cuando el motor está caliente.  <b>PRECAUCION</b> * El funcionamiento del motor sin suficiente presión de aceite podría ser causa de que éste sufriese serias averías.

12