

- Pneus** – Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage de ceux-ci. (Page 95)
- Electrolyte de la batterie** – Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire. (Page 91)
- Fonctionnement de la poignée des gaz** – Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz, passage des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire. (Page 67)
- Eclairage** – S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement. (Page 15)
- Chaîne de transmission** – Mesurer le jeu; la dureté d'articulation due à une lubrification négligée ou autres conditions essentielles à la bonne conduite. (Page 73)

-
- Reifen** – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. (Seite 95)
- Batterieelektrolyt** – Elektrolytsand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nach füllen. (Seite 91)
- Vargaserbetätigung** – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln. (Seite 67)
- Beleuchtung** – Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren. (Seite 15)
- Antriebskette** – Kettenspannung messen; Kette auf übermäßigen Verschleiß infolge ungenügender Schmierung oder sonstiger Strapazen überprüfen. (Seite 73) .