

Impostazione del display

Le seguenti voci possono essere attivate in sequenza.

- Impostazione della data
- Impostazione dell'orologio
- Regolazione della retroilluminazione
- Attivazione/disattivazione della modalità di azzeramento automatico del contachilometri parziale A e del consumo chilometrico medio A
- Modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio
- Modifica dell'unità di misura del consumo chilometrico



➡ Mantenere premuto il pulsante SEL e il pulsante SET

➡ Premere il pulsante SET