

Spie (Segue)

Spia della Honda SMART Key

Si accende al completamento della verifica del veicolo e della Honda SMART Key; a questo punto è possibile azionare il commutatore di accensione. Si spegne quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On).

Quando la spia della Honda Smart Key lampeggia:  **P.132**

N Spia di folle

Questa spia si accende quando il cambio è in folle.

Spia ABS (sistema antibloccaggio dei freni)

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On). La spia si spegne quando la velocità raggiunge circa 10 km/h.

Se la spia si accende durante la guida:  **P.130**

Spia freno di stazionamento

Si accende per ricordare il mancato rilascio della leva del freno di stazionamento.

