

G interruttore

L'interruttore G consente di modificare le caratteristiche del motore della motocicletta per migliorare la trazione e il controllo del mezzo per la guida in fuoristrada riducendo lo slittamento della frizione durante il funzionamento dell'acceleratore.


- ▶ Ogni volta che il commutatore di accensione viene portato in posizione I (On), l'interruttore G verrà disinserito automaticamente.
- ▶ L'interruttore G potrebbe non compensare condizioni stradali accidentate. Tenere sempre presenti le condizioni della strada e meteorologiche, nonché le proprie condizioni e capacità nell'azionare l'acceleratore.

Gaccensione o spegnimento dell'interruttore

- 1 Fermare la motocicletta e chiudere l'acceleratore.
- 2 Premere l'interruttore G.



Interruttore G disinserito



Interruttore G inserito



Interruttore G