

Voci	Controllo di preparazione alla guida P. 79	Frequenza ¹					Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina	
		× 1.000 km	1	12	24	36				48
		× 1.000 mi	0,6	8	16	24				32
Condotti carburante				I	I	I	I	I	-	
Livello del carburante		I							-	
Funzionamento dell'acceleratore		I		I	I	I	I	I	115	
Filtro aria *2					R		R		91	
Sfiato del basamento*3				C	C	C	C		116	
Candela					I		R		-	
Gioco valvole					I		I		-	
Olio motore		I	R	R	R	R	R	R	101	
Filtro olio motore			R		R		R		101	
Filtro olio frizione			R		R		R		103	
Regime minimo del motore				I	I	I	I	I	-	
Liquido di raffreddamento del radiatore *4		I		I	I	I	I	I	3 anni 105	
Sistema di raffreddamento				I	I	I	I	I	-	
Impianto di controllo emissioni evaporative					I		I		-	

Livello di manutenzione

-  : Intermedio. Raccomandiamo che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti dal concessionario, a meno che non si disponga degli attrezzi necessari e non si abbia la necessaria esperienza in campo meccanico. Le procedure sono descritte in tutti i manuali d'officina Honda ufficiali.
-  : Tecnico. Per motivi di sicurezza, questi interventi di manutenzione sulla motocicletta devono essere eseguiti dal concessionario.

Legenda manutenzione

- I** : Controllare (pulire, registrare, lubrificare o, se necessario, sostituire)
- L** : Lubrificare
- R** : Sostituire
- C** : Pulire