

# Diagnostica

**Il motore non si avvia**..... P. 127

**Surriscaldamento (la spia alta temperatura liquido di raffreddamento è accesa)**..... P. 128

**Le spie sono accese o lampeggiano** ..... P. 129

Spia bassa pressione olio ..... P. 129

Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante) ..... P. 129

Spia ABS (sistema antibloccaggio dei freni)..... P. 130

Spia del controllo di coppia..... P. 131

Spia della Honda SMART Key..... P. 132

**Se, durante la guida, il simbolo “-” nella spia di posizione cambio lampeggia** ..... P. 133

**Altre spie** ..... P. 134

Segnalazione indicatore livello carburante ..... P. 134

**Quando il sistema Honda SMART Key non funziona correttamente** ..... P. 135

**Sblocco della sella in caso di emergenza** ..... P. 137

**Sblocco del commutatore di accensione in caso di emergenza** ..... P. 138

**Foratura pneumatico** ..... P. 142

**Guasto elettrico** ..... P. 150

Batteria completamente scarica..... P. 150

Lampadina bruciata ..... P. 150

Fusibile bruciato..... P. 151