

Impostazione della modalità di immissione del codice ID

1. Utilizzare la chiave di emergenza per aprire la sella. ➤ P. 137
2. Rimuovere lo sportello di manutenzione. ➤ P. 96
3. Rimuovere l'attacco fittizio blu sganciando la linguetta del connettore modalità EM mentre si solleva il gancio dell'attacco fittizio blu.
4. Controllare il codice ID sull'etichetta ID.
5. Collegare l'apposito attacco, contenuto nel kit attrezzi, al connettore modalità EM.

