

**Mesafe ölçer**

Kat edilen toplam mesafe.

“-----” görünürse, servis için yetkili servinize başvurunuz.

**Sıfırlanabilir mesafe ölçer A/B**

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

“----.-” görünürse, servis için yetkili servinize başvurunuz.

**Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak**

**için:**  **S.27**

**Mevcut yakıt sarfiyatı**

Mevcut ya da anlık yakıt sarfiyatını gösterir.

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 299.9 L/100km (km/L, mil/gal veya mil/L)

0.1 L/100km'den az (km/L, mil/gal veya mil/L): “0,0” görünür.

299,9 L/100km'den fazla (km/L, mil/gal veya mil/L): “299,9” görünür.

- Hızınız yaklaşık 5 km/s'nin altında iken: “--.-” görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında “---.-” görünürse, yetkili servinize başvurunuz.