

- 2 SET düğmesine basınız. Parlaklık seviyesi ayarlanır ve ekran modu sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve ortalama yakıt sarfiyatı A otomatik sıfırlama modunu etkinleştirme/ devreden çıkarma moduna geçer.

- 2 SET düğmesine basınız. Otomatik sıfırlama modunu etkinleştirme / devreden çıkarma ayarı yapılır ve ekran hız ve mil birimini değiştirme moduna geçer.

#### 4 Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve ortalama yakıt sarfiyatı A otomatik sıfırlama modunu devreye almak/devreden çıkarmak için:

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladıktan sonra yakıt alarak otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz. Başlangıçta devreye girme ayarlanır.

- 1 Otomatik sıfırlama modunda “**On**” (etkinleştirme) veya “**OFF**” (devreden çıkarma) simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.

