

## Gösterge Lambaları (devam ediyor)



### Honda AKILLI Anahtar gösterge lambası

Araç ve AKILLI Anahtar doğrulama işlemi tamamlandığında ve kontak anahtarı kullanılabilir olduğunda yanar. Kontak anahtarı **|** (Açık) konumuna alındığında söner.

### Honda AKILLI Anahtar Gösterge Lambası Yanıp Söndüğünde:

➔ S.122



### Boş vites gösterge lambası

Vites boşa iken yanar.



### ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) gösterge lambası

Kontak anahtarını **|** (Açık) konumuna getirdiğinizde yanar. Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➔ S.121



### Park freni gösterge lambası

Park freni kolunu çözmediğinizi hatırlatmak için yanar.

