

Çalıştırma Aralığı

Çalıştırma aralığı, kontak anahtarının kilitli veya açık olmasına göre değişir.

Honda AKILLI Anahtar sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanır. Bu nedenle çalıştırma aralığı daha geniş veya daha dar olabilir veya Honda AKILLI Anahtar sistemi aşağıdaki ortamlarda düzgün çalışmayabilir.

- Honda AKILLI Anahtar pili bittiğinde:
- Yakınlarda TV kuleleri, enerji santralleri, radyo istasyonları veya havaalanları gibi güçlü radyo dalgaları yayan veya ses üreten tesisler olduğunda.
- Honda AKILLI Anahtarını, bir dizüstü bilgisayar veya radyo veya cep telefonu gibi kablosuz iletişim cihazı ile birlikte taşıdığınızda.
- Honda AKILLI Anahtarı metal nesnelerle temas ettiğinde veya metal nesnelerle örtüldüğünde.

Kontak kilidi açıldığında:

Sistem resimde gösterilen gölgeli alan içinde çalıştırılabilir.

