





Honda AKILLI Anahtar Sistemi

(devam ediyor)

Motosikletinizin yanından ayrıldığınızda daima kontak anahtarının  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumunda olduğundan emin olunuz.

Kontak anahtarı SEAT FUEL konumunda kilitlendiğinde, kontak anahtarı yalnızca bir kez  (Kapalı) konumuna çevrilebilir.

Kontak  (Kapalı) konumda kilitlendiğinde, gidon kilitlenemez. Gidonu kilitlemek için kontağın kilidini açınız.