

Boş vites (N): Kontaklı | (Açık) konumuna aldığınızda boş vites otomatik olarak seçilir.

Kontaklı | (Açık) konumuna aldığınızda boş vites seçilmezse

- ▶ Kontak anahtarını ○ (Kapalı) konumuna alıp yeniden | (Açık) konumuna alınız.
- ▶ Kontak anahtarını ○ (Kapalı) konumuna alıp yeniden | (Açık) konumuna çevirdikten sonra boş vites hala seçilmiyorsa ➡ **S.123** Vites boşa (N) alındığında (klik) sesleri duyabilirsiniz. Bu normaldir.

N ile D arasında geçiş yapabileceğiniz koşullar

- ▶ Motosiklet durduğunda ve motor rölantide iken.
- ▶ Gaz tamamen kapalı. Gaz uygulandığı zaman vitesi Boş konumundan D moduna almak mümkün değildir.
- ▶ Tekerlekler dönerken N ve D modu arasında geçiş yapamazsınız.
- ▶ Yan ayak kaldırıldığında.

DİKKAT

Debriyaj hasarını önlemek için, motosikleti yokuşta durdurmak üzere gazı kullanmayınız.