

Vites Deęiřtirme *(devam ediyor)*

AT MODU: Bu moda, vites srř kořullarınıza gre otomatik olarak deęiřtirilir.

Ayrıca, vites bytme dęmesini (+) veya vites kçltme dęmesini (+) kullanarak AT MODUNDA vites kolu ile vitesi geçici olarak bytebilir veya kçltebilirsiniz. Bu dęmeler, virajdan nce vs. geçici olarak vitesi kçltmek istedięinizde faydalıdır

→S.59

AT MODU içindeki iki mod arasından seçim yapabilirsiniz: D modu veya S modu.

D modu (AT): Bu, AT MODU seçildięi zaman standart moddur. Normal kullanım ve verimli yakıt ekonomisi için D modunu seçiniz.

S modu (AT): AT MODUNDA srř esnasında sollama, yokuř çıkma veya kalkıř gibi daha fazla gce ihtiyaç duyduęunuzda bu modu seçiniz. S modunun 3 ayar seviyesi bulunur.

MT MODU: MT MODU (6-vitesli manuel kullanım)
Bu moda 6 vites arasından seçim yapabilirsiniz.