

## Bakım Gereklilikleri

Lastiklerinizi servisimize deęiřtirtiniz. Tavsiye edilen lastikler, hava basınçları ve minimum diř derinlięi için, “Teknik Özellikler” kısmına bakınız. ■ S. 159 Her lastik deęiřtiriliřinizde ařaęıdaki talimatları takip ediniz.

- Tavsiye edilen lastikleri veya aynı boyuta, yapıya, hız deęerine ve yük aralıęına sahip eřdeęerlerini kullanınız.
- Lastik takıldıktan sonra tekerleklerin balans ayarını Honda Orijinal balans aęırlıkları veya eřdeęerleri ile yapınız.
- İ lastiksiz lastiklerin iine i lastik takmayınız. Ařırı ısı oluřumu i lastięin patlamasına yol aabilir.

- Bu motosiklette sadece i lastiksiz lastik kullanınız. Jantlar i lastiksiz lastiklere gre tasarlanmıřtır ve ani hızlanma veya frenlemelerde i lastikli lastik janttan kayabilir ve lastięin patlamasına yol aabilir.

### **! UYARI**

Motosikletinize yanlış lastiklerin takılması yol tutuřunu ve dengeyi olumsuz řekilde etkileyebilir ve ciddi řekilde yaralanabileceęiniz veya lebileceęiniz bir kazaya sebep olabilir.

Her zaman bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını kullanınız.