

Honda AKILLI Anahtar

Pilin Değiştirilmesi

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna getirildiğinde Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 defa yanıp sönerse veya çalışma aralığı dengesiz hale gelirse, pili mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz. Bunun için, yetkili servise başvurmanızı tavsiye ederiz.

Pil tipi: CR2032

1. Madeni parayı veya koruyucu bir bez parçası sarılmış düz uçlu tornavidayı yerleştirerek üst kapağı çıkarınız.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarının çizilmesini önlemek için madeni parayı veya tornavidayı koruyucu bir bezle sarınız.
 - ▶ Devreye veya kutuplara dokunmayınız. Bu durum sorunlara neden olabilir.
 - ▶ Suya dayanıklı kaplamanın çizilmesini veya tozun girmesini önlemek için dikkatli olunuz.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarın gövdesini zorlayarak sökmeyiniz.