

Diğer Değişiklikler ► Honda AKILLI Anahtar Piliinin Değiştirilmesi

2. Eski pili, eksi \ominus tarafı yukarı bakacak şekilde yeni bir pille değiştiriniz.
3. Uzaktan kumandanın kapağını tekrar takınız.
 - Üst ve alt kapakların doğru konuma ayarlandığından emin olunuz.

