

Honda AKILLI Anahtar Anahtar Göstergesi

■ Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 kez yanıp söndüğünde

Honda AKILLI Anahtar Pili
Değiştirilmesi S. 115

■ Kontak anahtarı I (Açık) konumunda iken Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp söndüğünde

Honda AKILLI Anahtar göstergesi, kontak anahtarı I (Açık) konumuna getirildikten sonra motosiklet ile Honda AKILLI Anahtar arasındaki iletişim durduğunda yanıp söner.

Bu durum muhtemelen aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmaktadır:

- Güçlü radyo dalgaları veya gürültü sistemi etkiliyor

- Sürüş sırasına Honda AKILLI Anahtar kayboldu

Ancak bu, kontak anahtarı I (Kilit) konumuna getirilinceye kadar motosikletinizin çalışmasını etkilemez. Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönerken kontak anahtarını SEAT FUEL, O (Kapalı) veya I (Kilitli) konumuna getirirseniz, kontak halkası, sinyal lambaları ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi yaklaşık 20 saniye yanacak, daha sonra otomatik olarak sönecek ve kontak kilitlenecektir. Ayrıca, bu yanıp sönmeyi durdurmak için kontak anahtarını 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Yanıp sönmeye sonlandıktan sonra, kontak kilitlenir.

Honda AKILLI Anahtarınız yoksa, kontak kilidi acil durum anahtarı ve kimlik etiketi kullanılarak açılabilir. S. 128