

- Yakıt, mum veya gres Honda AKILLI Anahtarına bulaşırsa, çatlamayı veya bükülmeyi önlemek için derhal siliniz.
- Pili değiştirme dışında, Honda AKILLI Anahtarının içini açmayınız. Honda AKILLI Anahtarının sadece kapağı çıkarılabilir. Diğer parçaları sökmeyiniz.
- Honda AKILLI Anahtarı kaybetmeyiniz. Kaybederseniz, yeni bir Honda AKILLI Anahtarı kaydetmeniz gerekecektir. Kayıt için acil durum anahtarınız ve kimlik etiketinizle birlikte yetkili servisimize danışınız.

Honda AKILLI Anahtar sistemindeki pilin ömrü normalde yaklaşık 2 yıldır.

Cep telefonlarını veya diğer radyo verici cihazları bagaj bölmesine koymayınız. Cihazlardan gelen radyo frekansı Honda AKILLI Anahtar sisteminin çalışmasını engelleyecektir.

İlave bir Honda AKILLI Anahtarı temin etmek için Honda AKILLI Anahtarını ve motosikleti yetkili servisimize götürünüz.