

Penambahan Minyak Enjin

Jikalau minyak enjin berada di paras bawah atau berdekatan dengan tanda paras bawah, tambahkan minyak enjin yang disyorkan. ► MS. 41, 106

1. Tenggalkan penutup minyak pelincir/pengukur.

Tambahkan minyak yang disyorkan hingga ia sampai di tanda paras atas.

 - Letakkan kenderaan anda di tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata semasa memeriksa paras minyak.
 - Jangan isi melebihi tanda paras atas.
 - Pastikan tiada benda asing yang memasuki corong isian minyak.
 - Jikalau terdapat limpahan, lapkannya dengan serta merta.
2. Pasangkan kembali penutup minyak pelincir/pengukur dengan kukuh.

NOTIS

Penggunaan kenderaan dengan terlebih isi minyak atau terlalu kurang minyak akan mengakibatkan kerosakan pada enjin. Jangan campurkan jenama dan gred minyak yang berlainan. Ini akan menjejaskan pelinciran dan operasi pencengkam.

Untuk garis panduan pemilihan dan pengesyoran minyak enjin, sila rujuk "Asas-asas Penyelenggaraan." ► MS. 41

Penukaran Minyak Enjin

Menukar minyak enjin memerlukan peralatan khas. Kami mengesyorkan kenderaan anda diservis oleh wakil pendedar anda.

1. Jikalau enjin sejuk, sila hidupkan enjin dan biarkannya untuk 3 hingga 5 minit.
2. Putarkan suis penghidup ke posisi **O** (Off) dan tunggu 2 hingga 3 minit.