

4. Putar tayar belakang dan periksa sama ada rantai bergerak dengan lancar.
  5. Periksa gegancu. ➤ MS. 42
  6. Bersih dan lincirkan rantai pemacu. ➤ MS. 43
-