

Roda Hadapan

AFS110MCS

Penanggalan

1. Letakkan kenderaan anda dengan tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata.
2. Naikkan roda hadapan dari permukaan tanah dan sokong kenderaan anda dengan menggunakan tongkat penyelenggaraan atau pengangkat.
3. Tanggalkan kabel meter kelajuan dengan menolok selak.
4. Tanggalkan nat gandar hadapan.
5. Tanggalkan batang gandar hadapan, roda hadapan, kotak gear meter kelajuan dan kolar tepi.
 - Elakkan daripada terkena gris, minyak atau kekotoran pada cakera atau permukaan pad.
 - Jangan tarik tuil brek apabila roda hadapan sedang ditanggalkan.

