

| เลขที่อ้างอิง | รายละเอียด | หน้าที่ |
|---------------|---|--|
| (6) | สัญญาณไฟแสดงอุณหภูมิน้ำ หล่อเย็น (สีแดง) | สัญญาณไฟจะติดเมื่อน้ำหล่อเย็นมีอุณหภูมิสูง กว่าที่กำหนด ถ้าสัญญาณไฟยังคงติดอยู่ในขณะ ขับขี่ ให้ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบระดับน้ำหล่อ เย็นในถังน้ำสำรอง อ่านหน้า 22-23 และอย่าขับขี่ รถจนกว่าจะได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ข้อสังเกต</div> อุณหภูมิการขับขี่ที่สูงมากเกินไปอาจทำให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงกับเครื่องยนต์ได้ |
| (7) | สัญญาณไฟสูง (สีน้ำเงิน) | สัญญาณไฟจะติดเมื่อเปิดสวิตช์ไฟสูง |