

## 燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。

- ON … キャブレータにガソリンが流れます。  
エンジンを始動するときはこの位置に  
します。
- OFF … キャブレータにガソリンが流れません。  
乗車するとき以外は、この位置にしま  
す。
- RES … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料が  
なくなったらこの位置にします。早め  
にガソリンを補給してください。  
補給後は“ON”に戻してください。戻  
し忘れると、走行中に予備燃料がなくな  
り走行できなくなります。  
予備燃料容量： 約 0.75 ℓ

