

## ●タイヤの点検

### ●タイヤ空気圧

	標準	上限	下限
前輪	0.23kg/cm <sup>2</sup>	0.26kg/cm <sup>2</sup>	0.20kg/cm <sup>2</sup>
後輪	0.17kg/cm <sup>2</sup>	0.20kg/cm <sup>2</sup>	0.14kg/cm <sup>2</sup>

- 目安は、タイヤ外周でも分かれます。

	外周
前輪	1,901mm
後輪	1,766mm

### <注意>

- 超低压用タイヤですので空気を入れるときは手動式ポンプ又は自転車用ポンプなどをご使用ください。
- ガソリンスタンダードなどの注入機では圧力がかかりすぎ、タイヤをいためる原因になりますので使用は避けてください。
- 後輪タイヤの空気圧が左右同じでないときと車の直進性が悪くなりますので空気圧は左右同じか確認してください。
- タイヤとフェンダが接触しないようにしてください。

## 指定タイヤ 前輪：23.5×8—11

## 後輪：22×11.0—8

- タイヤを交換する場合はお買い上げの販売店又はホンダS Fにお申しつけください。

