


Hırsızlığı Önleme Alarm Sisteminin İptal Edilmesi

- Hırsızlığı önleme alarm sistemini iptal etmek için aşağıdakilerden birini yapınız:
 - Honda AKILLI Anahtarındaki hırsızlığı önleme alarm düğmesine basınız.
 - Kontak kilidini açma. ➡ S. 36
 - Honda AKILLI Anahtarı çalışma aralığındayken, sele açma düğmesine basınız. ➡ S. 33
- Sinyal lambasının ve alarm göstergesinin 2 kere yanıp söndüğünden ve sesli uyarının 2 kere çaldığından emin olunuz. Bu, hırsızlığı önleme alarm sisteminin iptal edildiğini gösterir.

Alarm düğmesi



Hırsızlığı Önleme Alarm Sisteminin Devre Dışı Bırakılması

Hırsızlığı önleme alarm sistemini durdurmak için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Honda AKILLI Anahtarındaki hırsızlığı önleme alarm düğmesine basınız.
- Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt düğmesine basınız.
- Kontak kilidini açma. ➡ S. 36

Hırsızlığı önleme alarm sistemini durdurduktan sonra, hırsızlığı önleme alarm sistemi iptal edilir.

Alarm düğmesi

Geri yanıt düğmesi

