


Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi *(Devam ediyor)*

Hırsızlık Önleme Alarm sistemi duyarlılığının ayarlanması

Hırsızlığı önleme alarm sistemi için 3 hassasiyet seviyesi arasında seçim yapabilirsiniz.

- 1 Orta kapağı sökünüz. ➔ S. 77
- 2 Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğundan emin olunuz. ➔ S. 32
- 3 Honda AKILLI Anahtar sistemini doğrulamak için, kontak anahtarını itiniz. ➔ S. 36
- 4 Akü kapağında bulunan EM modu kablolarını EM modu konnektörüne bağlayınız. ➔ S. 107
 - ▶ Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası LED'i söner.

Alarm düğmesi



Kontak anahtarı



Kontak halkası

- 5 Kontak anahtarını 1 kere itiniz.
- 6 Bu adımı aşağıdaki şekilde 3 kere tekrarlayınız: Honda AKILLI Anahtardaki alarm düğmesine 2 kere, kontak anahtarına da 1 kere basınız.
 - ▶ Alarm düğmesine basıldığında, Honda AKILLI Anahtardaki LED yanar. Sonraki düğmeye basılmadan önce LED'in sönüdüğünden emin olunuz.
 - ▶ Alarm düğmesine veya kontak anahtarına 1 dakika süreyle basılmazsa Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönmeye başlar ve bu mod iptal edilir. Bu durumda, EM modu kablolarını çıkarınız, 3 adımına dönünüz ve prosedürü yeniden izleyiniz.