

Geri Yanıt Sistemi *(Devam ediyor)*

- 7 3 adet sesli uyarı türü arasında tercih yapmak için geri yanıt düğmesine basınız. Ayar sırasında Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.
- 8 Kontak anahtarı halkası yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 10 saniye bekleyiniz. Ses türü ayarlanır.
- 9 Uyarı tamamlamak için EM modu kiplörünü EM mod konnektöründen çıkarınız.
 - ▶ EM modu kiplörünü kontak anahtarı halkası yanıp sönmeye başlamadan önce çıkarırsanız, ses türü de ayarlanır.
- 10 EM mod kiplörünü akü kapağında saklayın. Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takın.

Geçici sessiz modu

Geçici sessiz modu geri yanıt sistemi sesli uyarısını kapatmanın hızlı yoludur.

Etkinleştirme:

Geri yanıt düğmesine yaklaşık 2 saniye basınız ve basılı tutunuz, Honda AKILLI Anahtardaki LED kırmızı olur.

Devre dışı bırakma:

Geri yanıt düğmesine yine yaklaşık 2 saniye basınız ve basılı tutunuz, Honda AKILLI Anahtardaki LED yeşil olur.