

## Diğer Değişiklikler

### Honda AKILLI Anahtar Pilinin Değiştirilmesi

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna getirildiğinde Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 defa yanıp sönerse veya çalışma kapsamı dengesizleşirse; pili mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz. Bunun için, yetkili servise başvurmanızı tavsiye ederiz.

**Pil tipi:** CR2032

1. Madeni parayı veya koruyucu bir bez parçası sarılmış düz uçlu tornavidayı yarığa yerleştirerek üst muhafazayı çıkarınız.
  - ▶ Honda AKILLI Anahtarının çizilmesini önlemek için madeni parayı veya tornavidayı koruyucu bir bezle sarınız.
  - ▶ Devreye veya terminale dokunmayınız. Bu, sorunlara neden olabilir.
  - ▶ Su geçirmez kaplamanın çizilmemesine veya tozun girmemesine dikkat ediniz.
  - ▶ Honda AKILLI Anahtarın gövdesini zorla açmayınız.

Bakım