

Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor ► Honda AKILLI Anahtar göstergesi

Honda AKILLI Anahtar göstergesi

Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 kez yanıp söndüğünde

**Honda AKILLI Anahtar Pilinin
Değiştirilmesi** ► S. 97

Kontakt Anahtarı (Açık) konumunda iken Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönüyorsa

Honda AKILLI Anahtar göstergesi, kontak (Açık) konumuna alındıktan sonra motosiklet ile Honda AKILLI Anahtar arasındaki iletişim durduğunda yanıp söner.

Bu durum, muhtemelen aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:

- Güçlü radyo dalgaları veya gürültü sistemi etkiliyor
- Sürüş esnasında Honda AKILLI Anahtarını kaybettiğinizde

Ancak bu, kontak kilitlene kadar motosikletinizin çalışmasını etkilemez.

Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönerken, kontak anahtarını (Kapalı) veya (Kilitli) konumuna getirdiğinizde, kontak anahtarı, sinyal lambaları ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanar, ve sesli uyarı yaklaşık 20 saniye çalar ve daha sonra sonra otomatik olarak durur ve kontak kilitletir. Ayrıca, yanıp sönmeyi ve sesli uyarıyı durdurmak için, kontak anahtarını 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Yanıp sönmeye ve sesli uyarı durduktan sonra, kontak kilitletir.

Honda AKILLI Anahtarınız yoksa, başka bir yöntemle kontağın kilidi açılabilir. ► S. 107