

Acil Durumda Kontak Kilidinin Açılması

Başarılı kimlik numarası girişi

Son Kimlik numarası girildikten sonra, kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar Göstergesi, EM modu kiplörü çıkarılincaya kadar her 2 saniyede bir yanıp sönecektir. EM modu kiplörünü çıkardığınızdan ve mavi kör kiplörü tekrar yerine taktığınızdan emin olunuz. EM modu kiplörü çıkarıldığında, sesli uyarı 2 kere çalar. Kontak kilidi açılır.

Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takın ve kontak anahtarını 6 dakika içerisinde **I** (Açık) konuma döndürünüz. Motoru çalıştırabilirsiniz.

Kontak kilidini açmak için, kontak anahtarını **O** (Kapalı) veya **L** (Lock) konumuna alınız ve kantağı 2 saniye süreyle basılı tutunuz. Sesli uyarı 1 kere çalar. Kimlik numarası girildikten sonra yaklaşık 6 dakika Kontak anahtarı **O** (Kapalı) veya **L** (Kilitli) durumdaysa kontak anahtarı da otomatik olarak kilitlenir.

Kontak kilitlendiğinde, kontak halkası ışığı söner. Kontak anahtarının kilidini yeniden açmak için, kontak anahtarı kilit açma prosedürünü tekrarlayın.

Başarısız kimlik numarası girişi

Son Kimlik numarası girildikten sonra, kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar Göstergesi, EM modu kiplörü çıkarılincaya kadar saniyede bir yanıp sönecek ve kontak kilidi açılmayacaktır ve Honda AKILLI Anahtar Göstergesi, EM modu kiplörü çıkarılincaya kadar her 2 saniyede bir yanıp sönecektir. EM modu kiplörünü çıkarınız ve EM mod konnektörüne yeniden bağlayınız. Prosedürü yeniden izleyiniz. **S. 107**

Kimlik numarası girişini iptal etme

EM modu kiplörünü EM mod konnektöründen çıkarınız.

Ayrıca, kimlik numarasını girerken bir hata yaparsanız, EM modu kiplörünü EM mod konnektöründen çıkarıp tekrar takınız ve ardından kimlik numarasını en baştan tekrar giriniz.

- Çıkarılan EM modu kiplörünü her zaman akü kapağında saklayınız.