

## ● バッテリー液量の点検

- ・カバー、バッテリーホルダを取外し、平坦地で車体を垂直にします。
  - ・バッテリーを取り出し、バッテリー各槽の液面が上限と下限の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。
- バッテリー液の補給は、48ページ参照。

### 《バッテリーの取外しかた》

1. バッテリーブリーザーチューブをバッテリーエルボから抜きます。
2. バッテリーホルダを取外します。
3. ⊖ (マイナス) コードの接続を外します。
4. ⊕ (プラス) コードの接続を外し、バッテリーを引出します。

### 《バッテリーの取付けかた》

取外しかたの逆手順で行います。

