

リヤカウル

《取外しかた》

1. シートを取外します。(25ページ参照)
2. ビスとボルトを取外し、リヤカウルを取外します。

《取付けかた》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

注意

- リヤカウルを無理にひろげると損傷するおそれがあります。

